



FIG. 1 LONGITUDINAL SECTION
 COUPE LONGITUDINALE
 SCHNITTZEICHNUNG
 SECCION LONGITUDINAL
 SEZIONE LONGITUDINALE

6. LISTA DEI COMPONENTI (Rif. a Fig. 1)

N° Codice	Part.	DESCRIZIONE	Q.tà	N° Codice	Part.	DESCRIZIONE	Q.tà
6090060	01	CINTURINO BLOCCO MANICO	1	6700060	31	ANELLO ELASTICO	4
6800040	02	TAPPO SERBATOIO	1	6520401	32	MOLLA APERTURA MANICO	1
6720020	03	SERBATOIO	1	6620102	33	PISTONE POMPANTE	1
6480065	04	MANICO FISSO MONTATO	1	6360161	★ 34	GUARNIZIONE OR	1
6900601	05	VITE ASPIRAZIONE COMP.	1	6080040	35	BUSSOLA GUIDA PISTONE	1
6360250	★ 06	GUARNIZIONE OR	1	6480180	36	MANICO MOBILE	1
6641020	★ 07	ROSETTA RAME	1	6380200	37	IMPUGNAT. MANICO MOBILE	1
6740100	★ 08	SFERA 5/32"	1	6895020	38	VALVOLA COMPLETA	1
6520160	★ 09	MOLLA ASPIRAZIONE	1	6040080	★ 39	ANELLO BK	1
6740120	★ 10	SFERA 7/32"	1	6360140	★ 40	GUARNIZIONE OR	1
6520200	★ 11	MOLLA	1	6360022	★ 41	GUARNIZIONE OR	1
6340590	12	GRANO TENUTA SFERA	1	6800020	42	TAPPO PROVA PRESSIONE	1
6360300	★ 13	GUARNIZIONE OR	1	6740120	★ 43	SFERA 7/32"	1
6040240	★ 14	ANELLO BK	1	6520520	★ 44	MOLLA	1
6160221	15	CORPO	1	6600100	45	NOTTOLINO SPINGI SFERA	1
6780140	▲ 16	SUPPORTO TESTA	1	6360140	★ 46	GUARNIZIONE OR	1
6620220	17	PISTONE	1	6040080	★ 47	ANELLO BK	1
6520360	▲ 18	MOLLA SUPPORTO MATR.	1	6700140	▲★48	ANELLO ELASTICO	2
6900020	▲ 19	VITE M 3x8	1	6560360	49	PERNO PER TESTA	2
6520380	▲ 20	MOLLA FERMA MATRICE	1	6440100	50	LEVA SBLOCCO PRESSIONE	1
6780360	▲ 21	SUPPORTO MATRICE	1	6760100	★ 51	SPINA ELASTICA Ø 3x16	1
6370240	▲ 22	GANCIO SUPPORTO MATR.	1	6361881	★ 52	GUARNIZIONE OR	1
6520480	▲ 23	MOLLA CHIUSURA GANCIO	1	6020020	53	PIST.SCARICO PRESSIONE	1
6040500	24	ANELLO GUIDA PISTONE	1	6360120	★ 54	GUARNIZIONE OR	1
6520025	25	MOLLA RICHIAMO PISTONE	1	6900640	55	VITE SCARICO PRESSIONE	1
6780255	26	SUPP.SPINGI MATRICE COMP	1	6600020	56	PIOLO RICHIAMO LEVA	1
6700060	27	ANELLO ELASTICO	1	6520280	57	MOLLA	1
6040100	★ 28	ANELLO BK	2	6232018	58	ETICHETTA (TG. 0355)	1
6360161	★ 29	GUARNIZIONE OR	1	6860010	▲	TESTA MONTATA	
6560262	30	PERNO MANICO MOBILE	2	6000003	★	CONFEZIONE RICAMBIO	

I particolari indicati con (★) sono quelli che la **Cembre** consiglia di cambiare sempre nel caso di un eventuale smontaggio dell'utensile.

Detti particolari sono fornibili su richiesta nella "Confezione Ricambio per HT 45".

La garanzia decade qualora vengano utilizzate parti di ricambio non originali Cembre.

Per ordinare parti di ricambio, specificare sempre i seguenti punti:

- numero di codice del componente
- denominazione del componente
- tipo dell'utensile
- numero di matricola dell'utensile